


Guia de Configuração

CLP AXC 1050 mestre PROFINET


e Remota IO PN INLINE




Para programar o CLP e configurar a rede PROFINET e seus dispositivos, usar o software PCWORX




Crie um novo projeto escolhendo o modelo do CLP com sua respectiva versão de hardware/firmware.




Certifique-se que a comunicação PROFINET está ativa.




Configuração da faixa de IP do seu projeto.




Configuração da faixa de IP do CLP.




Teste de comunicação com o CLP.




Ativação do PROFINET do CLP.




Reinicialização do CLP para carregar as novas configurações.




Leitura da rede PROFINET e seus dispositivos conectados.




Selecione o dispositivo a ser adicionado a rede PROFINET com sua respectiva versão de hardware/firmware.





Remota IO – IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC adicionado ao projeto.




Declarar no projeto os cartões acoplados a remota IO.





Declarar no projeto os cartões acoplados a remota IO.



Salvar o projeto.



Salvar o projeto.



Pronto!!!

A rede e seus dispositivos PROFINET já estão configurados
Agora você já pode iniciar a programação.





www.phoenixcontact.com.br